Руководство пользователя

Автосканер AUTEK = IFIX-969



Компания ТехАвто поставщик автосервисного оборудования, https://www.teh-avto.ru, г. Ярославль, пр-т Ленина 2, +7 (4852)74-77-11



Достоинства Autek IFIX - 969	P 2
Описание и комплектация	P 3
Обзор главного меню	P 4
Назначение клавиши Fn	P 5-6
Обновление ПО	P 7-8
Подключение	P 9
FAQ (часто задаваемые вопросы)	P 10
Спецификации	P 11

Минимальная цена, максимальные функции.

Прибор IFIX-969 позволяет не только чтение и стирание кодов DTC, но и программирование и адаптацию блоков ECU.

- 🗶 Диагностика со всеми марками и системами автомобилей
- ***** Чтение/стирание кодов DTC
- \chi Чтение текущих данных
- * Вычисление информации об автомобиле (VIN, ECU)
- * Обновление ПО через кабель USB 2,0
- \star Тестирование и активации компонентов
- \star Адаптация компонентов после замены
- * Кодирование и программирование ECU
- * Функция Quick Test, для проверки большинства систем автомобиля
- 🖈 Получение кодов DTC на основе базы данных, подтвержденной многочисленными специалистами
- * Простое, интуитивно понятное меню
- * Поддержка нескольких языков, в том числе русский язык



Описание



IFIX-969

Все системы все функции

Поддержка Азиатских, Европейский, Американский автомобилей. Функция быстрый тест для большинства систем автомобиля. Считывание кода и очистка кода. Отражение текущих данных в графическом виде (2 канала). Запрос данных датчика в реальном времени. Получение информацию об ЕСU. Проверка компонентов. Специальные функции требуемые для частого обслуживания, такие как: де активация тормоза, калибровка, сброс обслуживания, рулевое управление, датчик угла (SAS), регенерация и т.д. Поддерживается все протоколы OBDII. Обновление программного обеспечения через USB.

Стандартная комплектация











Упаковка

Сканер

OBDII-16

Citroen-16C







Mazda-17

Инструкция USB кабель Главный кабель

Кейс

Возможность доукомплектовать:

Nissan-14

BMW



Honda-3

Audi-4









Kia-20

Fiat-16

















Главное меню

Сканер поддерживает более 62 марок автомобилей





















Диагностика

Выбор марок автомобилей, произведённых в Европе, Азии и США.

Любимые

Для быстрого доступакчасто используемым маркам авто. Активируется кнопкой *FN*

OBD II

Все OBDII протоколы поддерживаются для автомобилей после 1996.

Настройки

Позволяет настроить различные системы: язык, единицы измерения, звуковой сигнал, тест клавиатуры и LCD тест.

Язык

Поддержка нескольких языков.

При поставки: русский язык и английский язык,

Назначение клавиши Fn

1

2

Выбор часто используемых марок авто



Чтобы выбрать текущие данные во время тестирования автомобиля

	Diagnosis request						
	[1]	Terminal 30E					
	[2]	Terminal 30L					
-	[3]	Terminal 15-1					
	[4]	Terminal 15-2					
¥	[5]	Terminal 15-3					
	[6]	Terminal 15-4					
	[7]	Terminal 15, Wake Up (PT CAN)					

Чтобы ввести необходимое сообщение с клавиатурой **З**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			BACK	
Q	W	Е	R	т	Y	U	1	0	Ρ	1	E	ENTER	2
A	s	D	F	G	н	J	к	L)	-		UP	
z	х	С	V	в	N	М	1	189	(_	LE	DN	R

Input channel number

Four Functions Available



Р5 Компания ТехАвто поставщик автосервисного оборудования, https://www.teh-avto.ru, г. Ярославль, пр-т Ленина 2, +7 (4852)74-77-11

Base on Working Modes



Test all solenoid val	ves	
011 Selected D gear by means of selector lever	F1	
Function Button Description F1: START		
Press "Fn" to operate other modules		
Test all solenoid val	ves	
011 Selected D gear by means	F1	Переключение рабочих зон между собой
Function Button Description		
Press "Fn" to operate other modules		
Test all colonsid va	voc	
011 Selected D gear by means of selector lever	F1	
Function Button Description F1: START		
Press "Fn" to operate other modules		

Обновление ПО



После запуска программы IFIX Update, откроется окно. Программа автоматически определит наличие новых версий. Если новых версий для выбранного языка нет, то появится надпись; "The local software is alreadi the latest version". Для выбора нужной для загрузки модели, необходимо отметить её галочкой.



Примечание: рекомендуется скачивание по одной новой версии

(Для предотвращении сбоя соединения с сервером)

Стандартный диагностический разъём 16pin (DLC), обычно расположен со стороны водителя.

Вслучае, если диагностический разъём не найден, обратитесь круководство поремонту оего месторасположении.

Подключить к прибору главный кабель с необходимым адаптером.

Для транспортных средств не оборудованных стандартным 16pin разъёмом,

необходимо докупить или выбрать нужный адаптер.

Примечание: не забудьте извлечь адаптер из разъёма DLC, если он не используется.



Ошибка связи с ЭБУ?

Проверьте, включено ли зажигание.

Проверьте, правильность подключения сканера к диагностическому разъёму автомобиля. Выключите зажигание и подождите около 10сек и снова включите зажигание и продолжите тестирование. Возможно неисправен модуль управления.

Ошибка в работе?

Если сканер во время диагностики зависает, возможно что ЭБУ автомобиля слишком медленно реагирует на запросы сканера. Выключите зажигание, отсоедините прибор и подождите около 10сек и снова включите зажигание и продолжите тестирование.

Не включается прибор?

Проверьте, правильность подключения сканера к диагностическому разъёму автомобиля. Проверьте на наличие механических повреждений диагностического разъёма автомобиля. Проверьте напряжение бортовой сети автомобиля, минимальное напряжение 8 вольт.

Спецификация



Операционная система;inux Оперативная память: 64M RAM 8G Флэш память. 4.3" (480*272 pixels) Дисплей: Рабочая температура: -20 ~ +60 °С (+32 ~ +140 °F) Температура хранения:20 ~ +70 °С (-4 ~ +158 °F) Входное напряжение: 12-18V power provided via vehicle battery or adaptor Размеры: 290 x 220 x 80mm (L x W x H) Масса сканера: 1.4Kg Масса в упаковке: 1.5Kg Примечание: питание прибора осуществляется черезразъём

DLC или от сетевого адаптера (не входит в комплект поставки)