«ABTOAC-CKAH»

Паспорт Краткое руководство пользователя



Компания ТехАвто поставщик автосервисного оборудования,

https://www.teh-avto.ru, г. Ярославль, пр-т Ленина 2, +7 (4852)74-77-11

ВНИМАНИЕ!

Приобретая «ABTOAC-CKAH», следует помнить, что компьютерная программа-сканер является только средством получения информации, которая необходима для анализа и поиска возможных причин неисправностей автомобиля.

Эффективная диагностика с помощью «ABTOAC-CKAH» возможна только при наличии у пользователя (диагноста) определенных знаний и навыков. Применение компьютера для работы с «ABTOAC-CKAH» требует от пользователя базовых знаний и навыков работы на персональном компьютере, работающего под управлением OC Windows.

В связи с постоянной модернизацией программного обеспечения «ABTOAC-CKAH», направленной на улучшение потребительских характеристик, настоящее руководство и помощь (HELP) в программе могут иметь некоторое расхождение с текущей версией программного обеспечения.

Производитель «ABTOAC-CKAH» не несет никаких обязательств по возмещению ущерба, связанного с неспособностью использовать данную программу или повреждениями (включая ущерб, вытекающий из утери прибылей, приостановки деятельности и других видов финансовых потерь), которые связаны с её использованием.

Работа программы «ABTOAC-CKAH» возможна только совместно со специальными электронными адаптерами семейства «USB-ECU AS» («USB-ECU AS», «USB-ECU AS 2», «USB-ECU AS 24», «USB-ECU AS 3»). В настоящее время выпускается только адаптер «USB-ECU AS 3». Описание остальных адаптеров семейства «USB-ECU AS» и их отличия приведены на сайте производителя.

Компьютерная программа-сканер «ABTOAC-CKAH» не является независимым измерительным средством, так как работает с диагностической информацией, получаемой от самого контроллера (ЭБУ, ECU) диагностируемой системы автомобиля. Следовательно, программа не позволяет фиксировать те неисправности, которые не определяет сам ЭБУ.

Запрещена эксплуатация «АВТОАС-СКАН» при питании персонального компьютера (ноутбука) от сети без заземления или при неисправном заземлении!

Не подключайте адаптер семейства «USB-ECU AS» к USB-разъемам настольного компьютера расположенным на его передней панели, так как они могут не соответствовать требованиям стандарта USB 2.0, что может привести к сбоям в работе адаптера и даже к его поломке.

Подключение адаптера к диагностическому разъему автомобиля должно проводиться только при выключенном зажигании.

Не используйте для очистки корпуса адаптеров семейства «USB-ECU AS» растворители на основе бензина, ацетона, трихлорэтилена, дихлорэтана и прочих агрессивных веществ.

Общие требования техники безопасности

Перед тестированием автомобиля с заведенным двигателем, включите ручной тормоз и установите нейтральную передачу (РКПП) или положение парковки «Р» (АКПП).

При работе с заведенным двигателем, держите рабочее помещение хорошо вентилируемым или присоедините систему выпуска отработанных газов автомобиля к специальной вентиляционной системе помещения. Выхлопные газы содержат окись углерода СО и не сгоревшие частицы топлива СН, а также другие токсичные вещества, отравление которыми может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

При подключении к автомобилю, располагайте шнуры и кабели таким образом, чтобы в процессе работы они не могли попасть во вращающиеся части двигателя. При работе с заведенным двигателем соблюдайте осторожность. Избегайте прикосновения к сильно нагретым, а так же к вращающимся частям двигателя. Помните, что система зажигания формирует высокое напряжение, опасное для жизни. Во избежание поражения электрическим током, не прикасайтесь к элементам системы зажигания при работающем двигателе.

Аккумуляторная батарея содержит кислоту (H2SO4) и водород, который, смешиваясь с кислородом воздуха, образует взрывоопасный газ. Для предостережения взрыва, не допускайте наличия открытого пламени (искрения) вблизи АКБ.

При присоединении зажимов кабеля питания к аккумуляторной батарее сначала соедините плюсовой зажим (красный) с плюсовой клеммой (+) аккумулятора, а затем минусовой (черный) зажим с массой (заземление) автомобиля в стороне от аккумулятора. При отключении сначала отсоедините минусовой зажим. Эта мера позволяет избежать искрения на клеммах АКБ.

Во избежание ожогов, не допускайте попадания аккумуляторной кислоты на руки и одежду.

Содержание

1.	Назначение	4
2.	Комплект поставки «АВТОАС-СКАН»	4
3.	Адаптер «USB-ECU AS 3»	5
	3.1. Основные технические характеристики адаптера «USB-ECU AS 3»	6
4.	. Технические требования к управляющему компьютеру, ноутбуку	7
5.	Подготовка к работе	7
	5.1. Установка программы «АВТОАС-СКАН» и USB-драйвера адаптера	7
	5.2. Первый запуск «АВТОАС-СКАН»	8
6.	Описание работы с программой «АВТОАС-СКАН»	10
7.	Поддержка пользователей «АВТОАС-СКАН»	10
	7.1. Гарантийные обязательства	10
	7.2. Техническая поддержка	10
	7.3. Обновление программы «АВТОАС-СКАН»	10
	7.4. Приобретение и активация новых программных модулей	11

1. Назначение

Мультимарочная компьютерная программа-сканер «АВТОАС-СКАН» предназначена для диагностики различных систем (двигателя, АБС, АКПП, подушек безопасности и др.) легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта BA3, ГА3, УА3, ИЖ, ЗА3, Fiat-RUS, Daewoo/Chevrolet, Hyundai, Kia, SsangYong, Toyota, Mazda, Nissan, Subaru, BYD, Chery, Lifan, VAG, Ford, Opel, Renault, OBD-II.

Программа «ABTOAC-CKAH» построена по модульному принципу и состоит из базового программного ядра и набора программных модулей, предназначенных для диагностики различных семейств автомобилей, как правило объединенных одним автопроизводителем.

Полный перечень программных модулей «АВТОАС-СКАН», поддерживаемых моделей автомобилей и диагностируемых систем смотрите на сайте производителя

«ABTOAC-CKAH» работает под управлением компьютера с OC Windows XP/Vista/7/8 (32-х и 64-х разрядных версий).

Для подключения автомобиля к компьютеру используется специализированный электронный адаптер «USB-ECU AS 3».

Программа «АВТОАС-СКАН» может использоваться совместно с 2-х или 4-х компонентными газоанализаторами «Инфракар», «АСКОН», «АВТОТЕСТ».

2. Комплект поставки «АВТОАС-СКАН»

Варианты поставки «ABTOAC-CKAH» могут быть различными, в зависимости от потребностей покупателя. Программа поставляется с адаптером «USB-ECU AS 3», одним или несколькими программными модулями и необходимыми диагностическими кабелями.

Например, типовой комплект поставки «АВТОАС-СКАН-СТАРТ» для обслуживания автомобилей отечественного производства ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ + диагностика иномарок по протоколу OBD-II (EOBD-II), включает:

- ▶ адаптер «USB-ECU AS 3» (с кабелем USB 2.0, 3м);
- лицензию на пакет программных модулей «АВТОАС-СКАН RUS» (прописывается в адаптере «USB-ECU AS 3»);
- ▶ инсталляционный CD-диск;

- ▶ кабель диагностический «OBD-II 24»;
- паспорт с кратким руководством пользователя;
- гарантийный талон;
- транспортную картонную упаковку.

Расширение возможностей программы, т.е. покупка и активация дополнительных (новых) программных модулей может производиться дистанционно, см. пункт 7.4.

ВНИМАНИЕ! Доступ для работы с конкретным оплаченным модулем программы (лицензия) записывается только в один адаптер «USB-ECU AS». В случае утери адаптера лицензия не возобновляется.

3. Адаптер «USB-ECU AS 3»

Адаптер «USB-ECU AS 3» обеспечивает работу программы «ABTOAC-CKAH» со всеми основными диагностическими автомобильными интерфейсами и протоколами типа: ALDL, K/L-Line (ISO 9141-2, ISO 14230-4, KWP-2000, KWP-1281, KW-81, KW-82), J1850 PWM, J1850 VPW, CAN (ISO 11898-2 HICAN, ISO 11898-3 MSCAN, SAE J241 SWCAN, ISO 15765-4) и подключается к компьютеру через порт USB 2.0.



Puc. 1. Aдanmep «USB-ECU AS 3»

Адаптер «USB-ECU AS 3» выполнен в пластмассовом корпусе с логотипом ACELab®. На торцах корпуса адаптера расположены:

4-е светодиодных индикатора:

- «USB PWR» питание от USB порта компъютера;
- ▶ «ECU PWR» питание от АКБ автомобиля (диагностического разъема DLC);
- «USBLink»-передачаданных междуадаптером и компьютером по USB-порту;
- «ECULink» передача данных между адаптером и ЭБУ (ECU) диагностируемой системы автомобиля.

Разъем USB (тип B) и разъем типа DB15 (двухрядный 15-контактный стандартной плотности) для подключения диагностических кабелей.

Питание адаптера производится от USB порта (+5B) и от диагностического разъема автомобиля (+9...+36B).

3.1. Основные технические характеристики адаптера «USB-ECU AS 3»:

- габариты 100х60х30 мм;
- ▶ вес 200 г;
- питание адаптера от диагностического разъема автомобиля (+98...+36В) и от USB порта компьютера (+5В);
- ▶ потребляемый ток не более 100 мА при напряжении питания +12В;
- ▶ рабочая температура от -40 до +80 град. С;
- поддерживаемые автомобильные интерфейсы CANbus (HICAN, MSCAN, SWCAN), K/L-Line, ALDL, J1850PWM, J1850VPW;
- ▶ интерфейс для подключения к компьютеру USB 2.0;
- встроенная защита от неправильного подключения полярности питания и перенапряжения свыше +36В;
- встроенная защита от короткого замыкания и перенапряжения (выше +36В) по линиям K/L-Line;
- ▶ защита линий К и L адаптера от замыканий на +АКБ автомобиля;
- ▶ защита линий САN H и CAN L адаптера от замыканий на массу и + АКБ автомобиля;
- ▶ защита линий К и L адаптера ESD до 2 кВ;
- ▶ защита линий CAN H и CAN L адаптера ESD до 6 кВ;
- защита обмена данных на САN шине автомобиля при обрыве или замыкании одной из линий САN Н или САN L адаптера.

4. Технические требования к управляющему компьютеру, ноутбуку

Минимальные:

- операционная система Windows XP;
- оперативная память 512 Мб;
- ▶ USB-порт 2.0 (Host, тип A).

Рекомендуемые:

- операционная система Windows XP/Vista/7/8 (32-х или 64-х разрядная);
- оперативная память 2 Гб;
- ▶ CD/DVD привод для инсталляции ПО;
- ▶ USB-порт 2.0 (Host, тип A).

5. Подготовка к работе

5.1. Установка программы «АВТОАС-СКАН» и USB-драйвера адаптера

Инсталлятор программы и USB-драйвера «АВТОАС-СКАН» размещен на CD-диске из комплекта поставки, а также может быть загружен по Интернет из раздела «Техническая поддержка» сайта производителя

Для установки программы запустите файл MtScanUSB (MtScanUSB.msi). Программа установки MtScanUSB.msi размещена в корневом каталоге диска.

Если на компьютере включена опция автоматического воспроизведения (автозапуска) CD-диска, то после установки инсталляционного компакт-диска в CD/DVD-привод Windows предложит установку программы «ABTOAC-CKAH»

Выполните установку «ABTOAC-CKAH», внимательно следуя инструкциям программы установки.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем не менять параметры, устанавливаемые по умолчанию, т. к. при последующем обновлении программы желательно произвести установку с теми же реквизитами.

После установки программы будет создан ярлык для запуска «ABTOAC-CKAH» на рабочем столе Windows.



Рис. 2. Ярлык «ABTOAC-CKAH» на рабочем столе Windows

5.2. Первый запуск «АВТОАС-СКАН»

Шаг 1

Подключите кабель USB 2.0 к соответствующему разъёму на адаптере «USB-ECU AS 3» и к USB-порту 2.0 (Host, тип A) компьютера.

ВНИМАНИЕ! В случае подключения адаптера к USB-порту стационарного персонального компьютера, питание компьютера должно производиться от сети переменного тока через розетку с защитным заземлением. Подключение и работа с адаптером через USB-порт при питании персонального компьютера от сети без заземления или при неисправном заземлении запрещена!

Не подключайте адаптер к USB-разъемам стационарного персонального компьютерарасположенным на его передней панели, так как они могут не соответствовать требованиям стандарта USB 2.0, что может привести к сбоям в работе адаптера и даже к его поломке.

<u>Шаг 2</u>

Запустите программу «ABTO-CKAH», для этого выберите ярлык программы «ABTO-AC-CKAH» на рабочем столе Windows. После запуска на экране появиться основная форма программы с меню «Выбор программы».

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемое разрешение монитора при работе с программой «ABTOAC-CKAH» 1024х768 и выше.



Рис. 3. Меню «Выбор программы»

<u>Шаг 3</u>

В меню «Выбор программы» выберите «Сканер «АВТОАС-СКАН» USB». На экране отобразится перечень программных модулей.

			ABTOAC-CKAH	ЗТОАС* USB - Выбор сканера			_	
	ELab	BA3 FA3 SA3 VIX GBD-II VAG DAEWOO/CHEVROLET OPEL HYUNDAI CHERY		RENAULT KIA SUBARU FORD MAZDA TOYOTA SSANG YONG NISSAN Лицензии				
?	0			8	666	¢.	¢	
? F1	[] F2	FI	F4	B FS	ሰ ሰብ የ	() FT	Ģ FI	4

Рис. 4. Меню «Выбор программного модуля (сканера)»

<u>Шаг 4</u>

В перечне программных модулей выберите последний пункт «Лицензии». На экране отобразиться серийный номер адаптера и перечень открытых (разрешенных для использования) программных модулей (сканеров).

			ABTOAC-CKAUSU	OAC			
∰ACI	ELab®	BA3 FA3 YA3 VIЖ GBD-II VAG DAEWOO/C OPEL HYUNDAI CHERY	An HUAC COAP OF Transmission of the second	Animpa Coursep Courseps animpa Course animpa Course animpa Course animpa Course bet bet Data Courses Data Courses			
?	[] F2	F3	F4	6 F5	พิพิ พิ F6	F7	⇔ F8

Рис. 5. Меню «Лицензии»

6. Описание работы с программой «АВТОАС-СКАН»

Описание работы с программой «Базовое руководство пользователя», описание работы с некоторыми отдельными программными модулями («VAG», «OBD-II», «Газоанализатор») и отдельными режимами приведено в электронных документах, вызов которых производится клавишей F1 (Помощь) из любого окна программы «ABTOAC-CKAH».

7. Поддержка пользователей «АВТОАС-СКАН»

7.1. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации адаптера «USB-ECU AS 3» - 12 месяцев, кабелей и переходников - 3 месяца.

ВНИМАНИЕ!

Гарантийное обслуживание производится в лаборатории производителя, см. пункт 8 «Сведения об изготовителе», только при предоставлении заполненного гарантийного талона.

7.2. Техническая поддержка

Технические консультации по вопросам использования «АВТОАС-СКАН» можно получить в сервисной службе. Обязательно сообщайте серийный номер используемого Вами адаптера семейства «USB-ECU AS».

7.3. Обновление программы «АВТОАС-СКАН»

Пользователь имеет возможность бесплатно обновлять программу в рамках ранее купленных программных модулей. Новые версии программы «ABTOAC-CKAH» размещаются на сайте производителя в разделе «Техническая поддержка»

Для скачивания обновления программы в разделе «Техническая поддержка» найдите ссылку «Скачать программу-сканер «АВТОАС-СКАН» и USB-драйвер адаптеров семейства «USB-ECU AS»

Перейдите по этой ссылке на страницу с файлами новых версий программы «ABTOAC-CKAH» и драйверов. Скачайте инсталляционный пакет программы MtScanUsb_xxxx_yy_zz.msi, где xxxx - год, уу - месяц, xx - день выпуска новой версии программы. Данный файл может быть перенесен на любой другой компьютер (не подключенный к сети интернет), например с помощью переносного Flash-накопителя. Запустите файл инсталляционного пакета программы «АВТОАС-СКАН». Следуя инструкциям инсталлятора установите новую версию программы.

Информация о размещении на сайте новых версий программы «АВТОАС-СКАН» публикуется в колонке «Новости» на главной странице сайта производителя.

Пользователь может подписаться на рассылку новостей, которая будет автоматически поступать на указанный пользователем электронный адрес. Для получения рассылки необходимо пройти регистрацию на сайте производителя

7.4. Приобретение и активация новых программных модулей

Можно докупать программные модули «ABTOAC-CKAH» по мере необходимости, в соответствие с действующим прайс-листом, размешенным на сайте производителя Для приобретения программных модулей необходимо обратиться к производителю или к дилеру, осуществляющему продажи «ABTOAC-CKAH». Перечень дилеров опубликован на сайте производителя.

Для покупки новых программных модулей необходимо сообщить продавцу серийный номер используемого адаптера «USB-ECU AS».

Активация вновь приобретенных программных модулей может производится дистанционно по телефону, факсу или по электронной почте. После оплаты продавец пришлет Вам лицензионный ключ в виде 17-и значной последовательности заглавных русских букв и цифр. Введите полученный лицензионный ключ в меню «Лицензии» программы, см. рис. 5. При активации новой лицензии USB-драйвер адаптера должен быть установлен и адаптер должен быть подключен к USB-порту компьютера.